


Barnacle Buster - Upute za primjenu na klimatizacijskom sustavu

Priključci



Točka ispuštanja: Kada vidite da otopina Barnacle Buster® odlazi u more iz svake klimatizacijske jedinice (B), zaustavite pumpu. Neka otopina radi u vašem klimatizacijskom sustavu od 12 do 18 sati. Po završetku procesa, vratite usisno crijevo na košaru, otvorite ventil na usisu morske vode i pokrenite klimatizacijski sustav da radi 5 do 10 minuta za uklanjanje Barnacle Buster® iz sustava.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel:091 20 14 607, e-mail: nautika@boltano.hr ili www.boltano.hr